


取扱説明書

デリバリーボックス KS-TLK450 KS-TLK500



── 目次 ──	
— 6次—	ページ
1. 宅配ボックスについて	2
2. 宅配業者の方、管理される方へ	3
3. 入居者の方へ	3
4. 非常脱出用レバーの使い方	4
5. マスターキーの使い方	4
6. 捺印システムについて	5
7. 扉の調整方法	
8. 保証及び免責事項	7

この度はキョーワナスタデリバリーボックスをお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただきご使用方法・機能をご理解のうえ末永くご愛用ください。 お読みになった後は紛失されませんよう保管してください。 なお、保証書がご入用の場合、本説明書の部数がさらにご必要の場合はお申し付けください。

○お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次のように説明しています。 ●表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

♠ 警告: この表示の項は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意: この表示の項は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

1. 宅配ボックスについて

—— 取扱説明書 ——

- 宅配物の一時預かり用ボックスです。生物、危険物、貴重品は入れないでください。
- 宅配ボックスの錠前は、暗証番号を任意の桁数、及び暗証番号で設定できます。 (組合せは、2,047通り)
- 子供のいたずらにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出レバーで中から開けることができます。 (Dユニット L扉にのみ設定)
- 捺印システムの設置により伝票の受け渡しの手間も省けます。※宅配ボックスをご使用の際には、必ず1ヵ所捺印システム付きを設置してください。

お手入れ方法

- 宅配ボックスは定期的にお手入れする必要があります。
- 柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。 水分は完全にふき取ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。 変色・キズ・塗装はくり等の原因になります。

注意



■ 扉にぶらさがらないでください。

扉にぶらさがったりすると扉が変形したり、破損することがあり、 思わぬけがをすることがあります。

- **扉は開け放しにしないでください。** 扉を開けたままにすると、歩行者が扉に当たって危険です。
- 子供のいたすら、遊びにご注意ください。 ボックスの中に閉じ込められると危険です。万一子供が閉じ込められた場合、 至急マスターキーで開錠してください。あるいはボックス内部の非常脱出用レバー (Dユニット L扉にのみ設定)で中から開けることを知らせてください。
- **在宅時には使用しないでください。** 配達先が不在時の一時預かり用としてお使いください。
- 生物、危険物、貴重品は入れないでください。 生鮮食料品(冷凍品を含む)その他腐敗変質しやすいものや動物など。 発火、引火、爆発物等の危険物、劇薬及び悪臭を発する不潔な物品。 現金、株券、債権等の有価証券類、宝石、貴金属類、などその他保管に適さない と認められるものは入れないでください。
- 定期的な内容物の確認点検をしてください。 中に何も入ってない状態で施錠されていたり、長期間同じ荷物が入ったままの場合や、不審な物や不適当と 認められる物が入っている場合等、マスターキーによる強制開錠にて御確認の上適切な処理をしてください。
- 内容物の盗難や損傷等の保証は致しません。 荷物の受け渡しに際し、宅配業者の操作手違いや何らかの原因による荷物の紛失や盗難、損傷等については、 いかなる条件においても内容物の保証は一切致しかねますのでご了承ください。
- マスターキーの管理を行ってください。 マスターキーは非常用として必要になりますので保管や使用上の管理を確実に行ってください。






2. 宅配業者の方、管理される方へ

荷物の預け入れ方法 ―――

錠前のロックがOPEN状態のボックスに 荷物を入れ、扉を閉めます。



② 錠前のフタをひらき、錠前のプッシュ ボタンを任意の番号で押します。





ボタンを押し間違った 場合【C】ボタンを押 して、一旦クリアして ください。 【#】も番号として使用 できます。

合わせた数字が暗証番号になりますので、必ず不在 配達票に書き取ってください。


ΠΑΣΤΑ


不在配達票に暗証番号とさらに荷物を入れたボックス番号を記入してください。



取っ手を回す前に必ず番号を控えてください。 (ロックすると、押した番号が元の状態に戻ります)

4 錠前の取っ手を右 (LOCKの方) へ回すと 扉が施錠されます。この時押したボタンが 元の状態に戻ります。操作完了後はボタン 部のフタを閉めます。





不在配達票を配達先 の郵便受に投入して ください。その後、 捺印システムで受領 印を押してください。

3. 入居者の方へ

荷物の受け取り方法 ―

1 不在時に荷物が届くと、郵便受等に不在配達票が入っています。不在配達票に記入してあるボックス番号に 荷物があります。指定のボックスの錠前のフタを開き、不在配達票に記入されている暗証番号を押します。








ボタンを押し間違った場合【C】ボタンを押して、 一旦クリアしてください。

2 取っ手を左(OPENの方)へ回すと、 扉が開錠されます。



開錠すると押した番号が 元の状態に戻ります。 (3)

扉を開けて、荷物を取り出してください。



4) 扉を閉めて、ボタン部のフタを閉めてください。




扉を開けたままに すると通行の際な どに当たってけが をすることがあり ますので必ず閉め ておいてください。



4. 非常脱出用レバーの使い方

この機能はTLK450-FD(SD)、TLK500-FD(SD)の高さ 1.390mmの扉にのみに設定されています。

万一、ボックスの中に閉じ込められた場合、ボックス内部 側面錠前部付近にある図のレバーを下げることで扉を中から開けることが出来ます。



※レバーを下に下げると、扉が開きます。


5. マスターキーの使い方

万一、暗証番号を忘れてしまった場合はマスターキーで開錠して、暗証番号をリセットしてください。 マスターキーの使い方は以下の通りです。


建穴にマスターキーを挿し、 【OPEN】に回します。



2 【C】以外のボタンを全て 押し、扉を開けます。



3 錠背面から窓をのぞき、暗証番号を調べます。



この場合は【1】【6】【8】に なります。

4 【C】を押し暗証番号を入力後、ツマミを【OPEN】に回し、マスターキーを抜きます。





- ・暗証番号は窓から見える金色の部品が凹んでいます。登録されていない番号は窓と金色の 部品が面一になっています。
- ・この流れに沿って非常解錠 ⇨ 通常解錠することで、通常操作に復帰します。


6. 捺印システムについて

●使用方法

伝票裏面を手前側にして上から差し込み、押してください。


(スタンプ例)





○インキ補充方法と捺印の交換方法

- 1. 捺印カバーが外れるまで、固定ネジ(2本)を緩めます。
- 2. 印鑑キャップを外すと、印鑑が取外せます。
- 3. インキ補充の場合はスポンジ部にインキを補充してください。
- 4. 上記の逆の手順で組み付けてください。 印鑑の取り付けの際には文字の方向を合わせてください。





7. 扉の調整方法

丁番の固定ねじは扉の開閉によりゆるむ場合があります。


扉の脱落、ガタつきを防ぐため、扉の本体固定ねじを定期的に確認し、締め込んでください。 締め込みは必ず手回しドライバーを使用してください。

また、扉の位置を調整する場合は下記を参照ください。






本体固定ねじを緩め、扉を前後に 動かし適当な位置を選び、しっか りねじを締めます。




かぶせ量調節ねじを右に回すと、 かぶせ量が少なくなり、左に回す と多くなります。

操作は本体固定ねじを締めたまま行います。



かぶせ量調節ねじを左右に回すことにより行います。 操作は本体固定ねじを締めたまま

操作は本体固定ねじを締めたまま 行います。



上下調節ねじを緩め、扉を上下に動かして適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

8. 本製品の保証及び免責事項内容について

- 1. 保証期間 お買い上げ日より1年間とします。
- 2. 保証内容 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。本製品は通常の宅配の受箱を目的として、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属等の保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。
- (1) 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- (2) ユーザーが適切な使用、維持管理を行なわなかったことに起因する故障・損傷
- (3) メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- (4) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- (5) 海岸付近、温泉地、融雪剤を使用する地域などにおける腐食性の空気環境に起因する故障・損傷
- (6) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- (7) 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

※この取扱説明書は 必ずお客様にお渡 しください。

社 ・ 東 京 支 店 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12番 16号(ナスタビル 2F) TEL.(03)3660-1815(代)

仙 台 支 店 TEL.(022)207-4700(代) 名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代) 福 岡 支 店 TEL.(092)472-1088(代)

大阪支店 TEL.(06)6858-5671(代) 北関東支店 TEL.(048)553-1751(代) 北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代) トータルサイン事業第 TEL.(03)3660-1781(代) 札幌支店 TEL.(011)741-2250(代) 横浜支店 TEL.(045)474-0631(代) 広島支店 TEL.(082)249-4651(代)

ホームページアドレス http://www.nasta.co.jp/ E-mail info@nasta.co.jp

P L 室 TEL.(048)556-5164 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町 1 丁目 17 番地